

Hinweise zum Anbringen von Faschenprofilen an Fenster und Türen

1. Untergrund vorbereiten

Schleifen Sie eventuell vorstehende Putz- und Klebereste mit Schleifpapier bündig.



2. Profile zuschneiden

Schneiden Sie die Profile exakt mittels Gehrungssäge zurecht.



3. Flexkleber auftragen

Tragen Sie den Flexkleber vollflächig mit einer Zahnspachtel gleichmäßig auf.



4. Stösse verkleben

Bestreichen Sie alle Gehrungen sorgfältig mit UKDM-Kleber



5. Profile anbringen

Bringen Sie die Profile durch gleichmäßiges andrücken an dem vorgesehenem Platz an.



6. Längsstöße verkleben

Bestreichen Sie auch alle Längsstöße sorgfältig mit UKDM - Kleber.



7. Fugen abdichten

Dichten Sie alle Längskanten mit UKDM, oder schlagregenfestem Acryl ab.



8. Stöße nachbearbeiten

Kleine Fugen bei Stößen versiegeln Sie auch mit schlagregenfestem Acryl.



9. Streichputz auftragen

Jetzt können Sie nach einer Trocknungszeit von mind. 24 Stunden den Streichputz auftragen.



10. Ergebnis

Diese Hinweise sind unverbindliche Empfehlungen die auf unseren Erfahrungen beruhen. Bitte beachten Sie, dass bei Renovierungen alter Bausubstanzen eventuell andere Klebetechniken angewendet werden müssen. Bei Unklarheiten ziehen Sie bitte fachkundiges Personal zu Rate.

