

# Montageanleitung "Basen und Kapitelle"

## 1. Positionierung

Zuerst positionieren Sie die beiden Halbschalen an der Säule. Es sollten etwa 2 - 5 mm Luft bleiben.



## 2. Markierung

Nach dem exakten Ausrichten markieren Sie die Position im Innenbereich mit Malerkrepp, im Außenbereich mit Steinband.



## 3. Anbringen des Klebstoffes

Tragen Sie den Klebstoff <sup>①</sup> wie im Bild ersichtlich auf beide Teile auf.



## 4. Klebstoff

An den Stoßfugen muss der Klebstoff <sup>①</sup> reichlich hervorquellen.



## 5. Klebstoff abnehmen

Den frischen Klebstoff sofort mittels einer Japanspachtel <sup>②</sup> aus Kunststoff abnehmen. Es empfiehlt sich die Japanspachtel an einem Stück Karton zwischendurch abzustreifen/reinigen.



## 6. Fuge abdichten

Die rundherum laufende Fuge wird ebenfalls mittels UKDM-Klebstoff <sup>①</sup> abgedichtet.



## 7. Spezialstreichputz

Nach einer Trocknungszeit von mindestens 24 Stunden wird der Bereich der Fugen mittels Spezialstreichputz ③ gestrichen.



## 8. Schleifleinen

Nach guter Durchtrocknung wird mit flexiblen Schleifleinen ④ der Bereich der Fuge, wenn nötig beige geschliffen.



## 9. Wiederholung

Die Punkte 7 und 8 wiederholen Sie so lange, bis keine Verbindungsfuge mehr sichtbar ist.



## 10. Farbgebung

Im Anschluß gestalten Sie die Säule farblich nach Ihren Vorstellungen mit Fassadenfarbe.  
Die Anschlußfugen zum Boden bzw. Decke sollten mit je nach Material geeignetem Silikon erfolgen.



## 11. Ergebnis

Diese Hinweise sind unverbindliche Empfehlungen, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Bei Fragen zur farblichen Gestaltung, wenden Sie sich bitte an Ihren Malermeister bzw. Farbfachberater.

①  
②  
③  
④

Diese Artikel sind unter Zubehör im Shop erhältlich  
[www.stuckprofile-shop.at](http://www.stuckprofile-shop.at)