

Montageanleitung "Basen und Kapitelle"

1. Positionierung

Zuerst positionieren Sie die beiden Halbschalen an der Säule. Es sollten etwa 2 - 5 mm Luft bleiben.



2. Markierung

Nach dem exakten Ausrichten markieren Sie die Position im Innenbereich mit Malerkrepp, im Außenbereich mit Steinband.



3. Anbringen des Klebstoffes

Tragen Sie den Klebstoff ^① wie im Bild ersichtlich auf beide Teile auf.



4. Klebstoff

An den Stoßfugen muss der Klebstoff ^① reichlich hervorquellen.



5. Klebstoff abnehmen

Den frischen Klebstoff sofort mittels einer Japanspachtel ^② aus Kunststoff abnehmen. Es empfiehlt sich die Japanspachtel an einem Stück Karton zwischendurch abzustreifen/reinigen.



6. Fuge abdichten

Die rundherum laufende Fuge wird ebenfalls mittels UKDM-Klebstoff ^① abgedichtet.



