

Hinweise zum Anbringen von Stuckprofilen (White Line).

1. Kleber auftragen

Verwenden Sie Stuckkleber^① aus der Kartusche, den Sie gleichmäßig in Form eines Wulstes von ca. 7-10 mm Durchmesser auftragen.



2. Stoßverbindungen verkleben

Tragen Sie reichlich Kleber vollflächig auf die Schnittfläche auf. Der Kleber soll beim Zusammenfügen hervorquellen.



3. Anbringen der Profile

Bringen Sie die Profile durch gleichmäßiges Andrücken und leicht schiebender Bewegungen an den vorgesehenen Platz an. Größere Eckelemente gegebenenfalls mittels Latte und großflächiger Zulage abstützen. Überschüssigen Kleber nehmen Sie mit einer Kunststoffspachtel^② ab.



4. Verfugen und glätten

Die Längskanten verfugen Sie ebenfalls mit dem Stuckkleber und glätten diesen sofort mit einem mit Wasser benetzten Pinsel.



5. Nachbearbeitung der Stöße

Nach ausreichender Trocknung der zuvor verklebten Profile, spachteln Sie die Stoßverbindungen mittels Flächenspachtelmasse^③ nach.



6. Unterseite bei Beleuchtungsprofilen spachteln

Bei sehr großen bzw. tiefen Profilen empfiehlt es sich, den Stoß großflächig mittels einer Glättkelle abzuspachteln.



7. Schleifen der Stoßverbindungen - Unterseite

Große Planflächen sind mit einem Moosgummi- oder Korksleifpad planeben zu bearbeiten.



8. Schleifen der Stoßverbindungen - Profilkontur

Zum Nachschleifen der Profilkontur verwenden Sie elastisches Schleifpapier^④ oder Schleifschwämme, um Beschädigungen der Profilkontur zu vermeiden.



9. Vorbehandeln zum Endanstrich

Nach gründlichem Entstauben der nachgeschliffenen Stoßverbindungen, grundieren Sie diese mit der im Anschluss verwendeten Raumfarbe. Dadurch lässt sich sehr leicht erkennen ob die Schritte 5-8 gegebenenfalls nochmalig durchzuführen sind.



10. Einbau von Beleuchtungsmitteln

Verwenden Sie ausschließlich solche Leuchtmittel, die lt. Hersteller für den Einbau in Holzdecken zugelassen sind. Für den elektrischen Anschluss wenden Sie sich an den Fachmann Ihres Vertrauens.



11. Ergebnis

Diese Hinweise sind unverbindliche Empfehlungen, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Bei Fragen zur farblichen Gestaltung, wenden Sie sich bitte an Ihren Malermeister bzw. Farbfachberater.



- ①
②
③
④
- Diese Artikel sind unter Zubehör im Shop erhältlich
www.stuckprofile-shop.at

* bei Eco-Line Profilen grundieren Sie diese 1-2 mal vor Montagebeginn